



## EURO-PART

### EURO-PART Spredetabeller

Disse tabeller kan anvendes som vejledende standardværdier. Der er mange vigtige faktorer at tage højde for ved indstilling af spredemængden.

Tusindkornsvægt, fugtighed osv. kan medføre ændring af indstillingerne.

Før hver spredning anbefales det at tage en spredeprøve.

#### Spredetabel for almindelig rajgræs

Arbejdsbredde	2,50 m				4,00 m				6,00 m			
Indstilling af omdrejningstal	2. - 4.				5. - 8.				8. - 10.			
km/t	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	

#### Lamelåbning

15 kg/ha	4,3	4,6	5,2	5,4	3,4	3,8	4,7	5,0	3,3	3,5	4,0
25 kg/ha	4,7	5,0	6,5	7,7	4,5	4,8	6,1	6,7	5,5	7,0	7,7

Spredehøjde: 1,00 m

#### Spredetabel for hvidkløver

Arbejdsbredde	3,00 m				6,00 m				12,00 m			
Indstilling af omdrejningstal	1. - 3.				4. - 7.				8. - 10.			
km/t	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12

#### Lamelåbning

10 kg/ha	1,0	1,1	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,5	1,3	1,5	1,7	1,9
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Spredehøjde: 1,00 m

#### Spredetabel for honningurt

Arbejdsbredde	2,50 m				3,00 m				10,00 m			
Indstilling af omdrejningstal	1. - 3.				2. - 4.				8. - 10.			
km/t	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20

#### Lamelåbning

12 kg/ha	1,2	1,5	1,7	1,9	1,3	1,6	1,7	1,9	2,4	2,6	3,0	4,3
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Spredehøjde 1,00 m

### **Spredetabel for ager-sennep**

Arbejdsbredde	3,00 m				4,00 m				15,00 m			
Omdrejningshastighed	800 - 1000				1000 - 1200				2400 - 2700			
Knapposition	2. - 4.				3. - 5.				8. - 11.			
km/t	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20

#### **Lamelåbning**

15 kg/ha	1,5	1,8	2,0	2,2	1,7	2,0	2,4	2,6	2,1	2,7	3,4	4,4
25 kg/ha	2,3	2,5	2,7	2,9	2,3	2,7	3,2	3,6	3,2	3,7	5,6	7,8

Arbejdshøjde: 1,00 m

### **Spredetabel for sneglekorn**

Arbejdsbredde	12,00 m				15,00 m				20,00 m				24,00 m			
Omdrejningshastighed	1800 - 2000				2000 - 2300				2400 - 2600				2600 - 2800			
Knapposition	ca. 7				ca. 8				ca. 9				ca. 10			
km/t	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	15	20				

#### **Lamelåbning**

3 kg/ha	1,5	1,8	2,0	2,2	1,7	2,0	2,4	2,6	2,1	2,7	3,4	4,4
4,5 kg/ha	2,3	2,5	2,7	2,9	2,3	2,7	3,2	3,6	3,2	3,7	5,6	7,8

Arbejdshøjde 1,30 m

Før arbejdet påbegyndes, skal der altid tages en spredeprøve!  
Se den separate vejledning!

**FIRMAET EURO-PART PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE (MÆNGDEMÆSSIGT) FORKERTE SPREDNINGER, DER MÅTTE SKE MED DEN ELEKTRISKE SPREDEMASKINE TIL SMÅ FRØ, EURO-TURBO, FRA EURO-PART!!**